# INSTALAČNÍ MANUÁL elan-rs485/232\_\_\_\_\_









## eLAN-RS485/232

Úvod	
Popis přístroje	
Zapojení	5
Příklady zapojení pomocí protokolu	
Instalace, IP adresa	
Přihlášení do webového rozhraní	9
Nastavení	
Setings - popis konfiguračního panelu a funkcí	
Devices - správa zařízení	
Scenes - správa scén	
Ovládání zařízení	
Spouštění scén	





#### Než začnete

Návod na použití je určen pro montáž a uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci provádějte po dokonalém seznámení s návodem a funkcí přístroje. Bezproblémová funkce přístroje je závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními.





## eLAN-RS485/232

## Úvod

Gratulujeme Vám k zakoupení převodníku eLAN-RS485/232.

- Převodník eLAN-RS485/232 (eLAN-RS) Vám umožňuje ovládat chytrým telefonem, tabletem nebo pomocí Conection serveru klimatizace a jejich ovladatelná zařízení.
- Převodník eLAN-RS485/232 je síťovým kabelem LAN připojen na domácí síť (router) a komunikuje tak s chytrým telefonem.
- Intuitivní prostředí aplikace nabízí centrální ovládání z jednoho místa.
- Pokud nemáte pevně nastavenou IP adresu, získá ji převodník z DHCP serveru automaticky.
- Napájení převodníku pomocí adaptéru 10-27 V DC (součástí balení) nebo PoE napájecím zdrojem (router) 24V DC.
- K instalaci potřebujete Connection Server (pro komunikaci s aplikací).
- Možnost nastavení přes webové rozhraní.







## Zapojení

Zapojení sběrnice RS485



\*120R – integrovaný v eLAN-RS485/232

\*\* zapojte v případě, že 120R není v připojeném zařízení integrován

Zapojení sběrnice RS232



Doporučené zapojení:









## Příklady zapojení pomocí protokolu

1. Příklad zapojení pomocí protokolu 232:



2. Příklad zapojení pomocí protokolu 485:



3. Příklad zapojení pomocí protokolu 485:



Poznámka: Z převodníku lze využít pouze jeden typ protokolu, protokoly 232 a 485 nepracují souběžně.





#### Seznam použitelných portů:

Port	Protokol	Popis
8080	TCP	CS - slouží pro konfiguraci na webovém rozhranní CS a iMM serveru
8081	TCP	CS - slouží pro přístup na webové rozhranní pro jednoduchou aktualizace CS.
9000	TCP	CS - slouží pro přístup na webové rozhranní na LMS Audio Zona, grafické rozhraní pro správu přehrávačů.
9001	TCP	CS - Supervisor, který slouží pro správu jednotlivých služeb v CS a iMM serveru. Lze zde provádět restart a stahovat logy
8090	TCP	iMM Client - slouží pro přístup na webové rozhranní iMM Clienta připojitelného k iMM Serveru
61695	TCP	LARA - slouží pro webovou konfiguraci / Remote Controll pro třetí strany a apliakce.
62000	TCP	LARA - komunikace s DLNA Serverem - komunikace podle protokolu UPnP za účelem streamování hudby.
80	TCP	eLANRS485-232 - slouží pro konfiguraci eLANU na webovém rozhranní
8000	TCP	Aplikace - Komunikační port mezi aplikacemi a CS a iMM serverem (šifrovaný)
9999	UDP	Aplikace - Komunikační port mezi aplikacemi a centrální jednotkou CU3
61682	UDP	Aplikace - Komunikační port mezi aplikacemi a centrální jednotkou CU2
9999	UDP	Aplikace - Komunikační port mezi aplikací a RFPM -jednotkou pro měření energií
80	TCP	eLAN RF - slouží pro konfiguraci eLANU na webovém rozhranní
8001	TCP	Aplikace - Komunikační port mezi aplikacemi a CS a iMM serverem (nešifrovaný)

Podrobnější informace k použití portů:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam\_%C4%8D%C3%ADsel\_port%C5%AF\_TCP\_a\_UDP





## Instalace, nastavení IP adresy

Připojte eLAN-RS k napájení.

Pomocí ethernetového kabelu jej připojte k Vaší místní síti. Vaše místní sít (router) přidělí eLAN-RS IP adresu. Defaultně je na eLAN-RS nastaveno automatické načítání IP adresy (DHCP).

IP adresu zjistíte pomocí vyhledávače ELKO Finder, ve kterém po spuštění zadáte typ vyhledávaného převodníku **ELAN RS485-232** 

Aktuální verzi ELKO Finder stáhnete: https://www.elkoep.cz/elan-rs485232

ELKO Finder v 2.1.002	<b>—</b>
ELAN RS485-232 👻	ENG CZ
<ul> <li>Search all</li> <li>Search by MAC</li> <li>AA</li> <li>AA</li> <li>AA</li> <li>AA</li> <li>AA</li> <li>AA</li> <li>AA</li> </ul>	AA
Search devices	

Po kliknutí na Search devices program vyhledá všechny RS předvodníky ve vaší síti.

IP address	Device type	FW verison	MAC address	MASK	GATEWAY
10.10.5.62	ELAN RS485-232	1.2.001	00:0A:00.11:11:11	0.0.00	0.0.0
lumber of foun	d devices: 1				Searching
ок					





## Přihlášení do webového rozhraní

Spusťte webový prohlížeč.

V internetovém prohlížeči do panelu **Adresa** doplňte IP adresu Vašeho eLAN-RS. Po potvrzení zadané IP adresy se načte přihlašovací stránka web serveru. Tovární nastavení pro přihlášení administrátora je:

> Name: admin Password: elkoep

0 <b>%</b> 10.10.5.62	Přidělená nebo nastavená IP adresa eLAN-RS	💟 🟠 🔍 Vyhledat	Sign out
eLAN-RS485-232			
Settings		Přihlašovací údaje	V <
Devices	Name admin Password	]	show <
Scenes	Login		show <

Do webového rozhraní eLAN-RS se můžete přihlásit jako:

- Administrátor (admin) má veškerá práva pro nastavení a ovládání.
- > Uživatel (user) může pouze zařízení ovládat.
- Oba uživatelé se přihlašují do dialogových polí Name, Password (každý svým jménem a heslem).
- Přihlášení potvrdíte tlačítkem Login

*Poznámka*: RESET eLAN-RS provedete dlouhým stiskem tlačítka (> 10s) na předním panelu převodníku. IP adresa a přihlašovací údaje se vrátí do továrního nastavení, nastaví se automatické načítání IP adresy (DHCP).

Tovární nastavení hesla pro přihlášení pro admin i pro user je: elkoep.





### Nastavení

Po přihlášení se Vám v prohlížeči zobrazí okno, kde se zobrazí záložka pro nastavení, přidání zařízení a přidání scény.

inels,	ADMIN Sign out
eLAN-RS485-232 Nastavení eLAN-RS	Odhlášení z webového rozhraní
Devices Přidání, editace a smazání zařízení	show <
Přidání, editace a smazání scény	show <

Kliknutím na název eLAN-RS485/232 se zobrazí dialogové okno s informacemi o převodníku eLAN-RS485/232.

Device name	eLAN-RS485-232
FW version	1.2.000
API version	1.0
WEB version	2.00
MAC address	00:0A:00:11:11:11
Memory free/total	4032000 / 4041728





### Setings - popis konfiguračního panelu a funkcí

 Accounts umožňuje změnu přihlašovacích údajů pro administrátorský nebo uživatelský účet. Kliknutím na Edit account se zobrazí dialogové okno pro zadání údajů.

Accounts User			Edit account	Změna přihlašovacích údajů pro účet User
Admin			Edit account	Změna přihlašovacích údajů pro účet Admin
	Admin account Name	admin		Jméno
	Password			Heslo
	Password (Confirm)			Potvrzení hesla
Uložit nastavení	Save		Cancel	

#### • Load & Save settings

Load - obnovení zálohovaného nastavení, které jste si před tím uložili do svého PC (soubor má koncovku .bin).

Save - zálohování aktuálního nastavení eLAN-RS včetně síťového nastavení.







• Network settings umožňuje konfiguraci síťového nastavení, možnost změny síťového nastavení.



Poznámka: Po změně IP adresy (nastavení statické adresy), musíte novou IP adresu použít pro přihlášení k eLAN-RS. Pokud po zadání nové IP adresy není spojení funkční, musíte přenastavit připojené zařízení (PC) na stejnou podsíť.





• *Firmware update* umožňuje aktualizaci firmwaru (FW) v eLAN-RS485/232.

Postup aktualizace FW eLAN-RS:

- 1. Z webové stránky stáhněte poslední verzi FW pro eLAN-RS.
- Klikněte na tlačítko Update a vyberte stažený soubor (soubor pro aktualizaci FW musí vždy obsahovat příponu \*bin).

Stiskem tlačítka OK se automaticky spustí aktualizace FW ve Vašem eLAN-RS.



*Poznámka*: Během aktualizace FW zařízení nevypínejte ani nepoužívejte tlačítko Reset. eLAN-RS se po dokončení aktualizace FW automaticky restartuje. Aktualizace nemá vliv na Vaše osobní nastavení (IP adresa, přihlašovací údaje, vizualizační panel).

• Communication mode umožňuje nastavení komunikačního módu.

#### Možnost nastavení těchto typů komunikačních módů:

TCP-RS485/232 Bridge, Modbus RTU, Nilan, Air Pohoda, Jablotron, LG Pl485, Paradox, Daikin, Mitsubishi, Cairox

Communication mode		
Communication type	Modbus RTU	
Edit	Změna	
	komunikačního módu	

Specifikace převodníku při zvoleném typu komunikačního módu TCP-RS485/232 Bridge:

- Na TCP portu může být v danou dobu připojený pouze jeden klient.
- Bridge poslouchá na TCP portu 53.
- Doporučená max. velikost zprávy je 2kB (jinak může dojít ke ztrátě dat na sériové lince).
- Doporučená max. velikost zprávy odesílaná na TCP je 1kB.
- Přijatá data ze sériové linky jsou odesílána na TCP v okamžiku naplnění odesílacího bufferu (1kB) nebo v případě 10ms klidu na sériové lince.





## eLAN-RS485/232

	Communication	1 mode		Nastavení komunikačního
	Interface	RS485 (2)		rozhraní
	Mode	Modbus RTU		Nastaveni komunikačního módu
	Baudrate	9600	$\overline{\left( \right. \right. }$	Nastavení Baudrate sériové komunikace
	Length data bits	8bīt		Nastavení Data bits sériové komunikace
	Stop bit	1		Nastavení Stop bit sériové komunikace
	Parity	no		Nastavení Parity sériové komunikace
Uložit nastavení	Save	Cancel		

• Sekce *Reboot* umožňuje manuální restart zařízení eLAN-RS485/232.

Reboot		
Reboot	Restart zařízení	





#### • Date & Time umožňuje nastavení datumu a času.

Zde je defaultně nastavena IP adresa NTP serveru, který prostřednictvím internetu automaticky určuje pro eLAN-RS přesný čas. Pokud nemáte eLAN-RS připojen k internetové síti nastaví se čas vždy na 12:00.

Možnost nastavení časového pásma, ve kterém se eLAN-RS nachází.

Označením Daylight Saving Time aktivujete nastavení letního času.

Manuální nastavení dne a času provedete pomocí tlačítka Set manual time.

Při výpadku napájení jsou informace o čase z paměti eLAN vymazány.

	Date & Time		
	Date	26.6.2018	
	Time	8:14	
Změna datumu a času	Edit		
	Date and time		
	NTP IP address	195.113.144.201	IP adresa
	Time zone	UTC + 01:00	Volba časového pásma
	Daylight Saving Time	(+1h daylight saving time)	Aktivace letního času
	Automatic time		Tlačítko pro manuální
	Manual time	Set manual time	nastavení času a dne
Uložit nastave	ní Save	Cancel	



15.11.2019



### Devices - správa zařízení

Kliknutím na záložku Devices se zobrazí seznam vytvořených zařízení.

Zařízení lze přidávat, editovat, mazat, spravovat akce přiřazené danému zařízení a zobrazit stav zařízení.



• Add - přidat zařízení.

Podle zvoleného komunikačního módu je max. počet zařízení:







## eLAN-RS485/232

Save Cancel Add device ( Paradox	Baradov )		Cancel	
Add device ( Paradox	Paradox )			
Pa	aradox			
Control E	/048	- Výbě	er typu ovláda	acího pane

- Edit umožňuje editovat již vytvořené zařízení.
- Delete umožňuje smazání již vytvořeného zařízení.





• **Actions** umožňuje správu akcí pro zařízení, které podporuje přidání, editaci nebo smazání akce. Mezi zařízení, která tuto funkci umožňují, patří zařízení s komunikačním módem Modbud RTU a Nilan.

#### Editace Device actions

- Name libovolný název popisující danou funkci.
  - Type null, bool true-false pro zápis i čtení,
    - int pro zápis i čtení číselné hodnoty,
      - number pouze pro čtení číselné hodnoty ve formátu 100x.
- Register adresa registru, na kterou se má v zařízení zapisovat (je určena v manuálu zařízení).
- Function code kód určuje o jaký zápis či čtení se jedná a do jakého registru (holding, input...), určuje MODBUS protokol.







#### • States umožňuje zobrazit seznam stavů ze zařízení.

Zobrazí se seznam položek pro možnost nastavení hodnoty v zařízení, zaovládání zařízení nebo jen položky určené pouze pro čtení.







### Scenes - správa scén

Scény slouží pro hromadné ovládání předdefinovaných nastavení. Příklad: při zapnutí klimatizace se nastaví teplota na 20°C a výkon ventilátoru na střední rychlost.

Kliknutím na záložku **Scenes** se zobrazí seznam vytvořených scén. Scény lze přidávat, editovat, smazat a spustit.

	Scenes			
	Scene		•	Add
				Edit
Seznam	vytvořených scén			Delete
			-	Trigger
	• Add - pridat scenu.			
		Add scene ( MODBUS RTU - Nilan )		

	Labe	l	Scene		$\square$	Název scény
			_			
Uložit nastavení		Save		Cancel		





• Edit umožňuje editaci scény.

Scene actions Editace	vybrané akce	do seznamu akcí so	iény		
Nilan: on = true	Label	Scene		K	Jméno scény
Thian. Set temperature = 20	Device	Nilan		~	Výběr zařízení
Seznam akcí scény	Action	on		•	Výběr akce
	Value	true		-	Nastavení hodnoty
	Ap	oply	Delete		Smazání akce ze seznamu
Tlačítko pro uložení		Add as nev	v		akcí scény
seznamu akcí scény do zařízení Save		Cancel		Přic sezna	dání akce do mu akcí scény

- **Delete** mazání scény.
- Trigger spustí scénu.

## Ovládání zařízení

- Pomocí aplikace mobilního telefonu.
- Kliknutím na Devices se zobrazí seznam položek ze zařízení, které lze ovládat.

## Spouštění scén

• Kliknutím na tlačítko Trigger v sekci Scenes.

